

Gerät mit dem Netz-Kippschalter einschalten. Der Kippschalter befindet sich an der Seite des Steuergehäuses.



Düsen-Betriebsarten für Benutzer



Tintenverbrauch: 100%
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind gleichzeitig aktiv (300x300dpi).

Qualität 100%



Tintenverbrauch: 75%
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind gleichzeitig aktiv (300x225dpi).

Sparmodus 75%



Tintenverbrauch: 50%
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind gleichzeitig aktiv (300x150dpi).

Sparmodus 50%

Düsen-Betriebsarten für Service und Testzwecke



Tintenverbrauch: 25%
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind abwechslungsweise aktiv (150x150dpi)

Servicemodus



Tintenverbrauch: 0%
Beschreibung: Keine Düsenreihe ist aktiv (0x0dpi).

Servicemodus



Düsenreinigung:
Drucktext CL wählen
und Druck An/Aus-Taste
betätigen.

Servicemodus